

Генераторы TRH

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ncu@nt-rt.ru || сайт: <https://ntc.nt-rt.ru/>



TRH

СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ TRH



Модели первого типа обеспечивают подачу электрического тока, напряжение которого зависит от мощности двигателя. Они преимущественно используются для обеспечения электричеством мачт освещения и электроинструмента. Модели второго типа комплектуются автоматическим регулятором напряжения и могут использоваться для обеспечения электричеством компьютеров и высокоточных электронных приборов.

Продолжением модельного ряда генераторов является линейка сварочных бензогенераторов TRH.

ОПЦИОНАЛЬНО ДОСТУПНЫ:

- Автоматический выключатель
- Вольтметр
- Устройство учета рабочего времени виброплиты
- Электрический стартер (GX 160, GX 270, GX 390)
- Электронный топливный кран (GX 160, GX 270, GX 390)
- Глушитель для выхлопной системы (GX 160, GX 270, GX 390)
- Автомат ввода резерва до 14 kVa (DKG-105) - в качестве опции доступен электрический стартер (если только он уже не включен в базовую комплектацию) и электронная система управления топливным краном. Электрические генераторы NTC могут быть подключены к электросети объектов в качестве автоматического автономного источника питания.
- Комплект сварочные проводов для TRH



	СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ TRH				
Модель	TRH-170	TRH-200	TRH-171	TRH-221	TRH-300
Напряжение / Частота В/Гц	230 / 50	230 / 50	3x 400/ 230 / 50	3x 400/ 230 / 50	3x 400/ 230 / 50
Мощность – 3 фаз. кВА	-	-	5,5	6,5	8,0
Мощность – 1 фаз. кВА	5,0	7,0	3,5	3,5	3,0
Сила тока – 3 фаз. А	-	-	7,8	9,2	11,4
Сила тока – 1 фаз. А	21,0	30,0	15,0	15,0	13,0
Количество розеток	2 x 230 V	2 x 230 V	1x230V/1x400V	1x230V/1x400V	1x230V/1x400V
Сварочный ток (макс.) А	170 AC	200 AC	170 DC	200 DC	300 DC
Диаметр электрода мм	3	4	3	4	6
Двигатель HONDA	GX 270	GX 390	GX 270	GX 390	GX 630
Мощность кВт/3600 мин ⁻¹	6,3 *	8,7 *	6,3 *	8,7 *	15,5 *
Запуск	ручное	ручное	ручное	ручное	электро
Емкость бензобака л	6,0	6,5	6,0	6,5	11,0
Вес кг	73	82	82	86	126
Размеры (Д x В x Ш) мм	720 x 520 x 550	860 x 530 x 550	860 x 530 x 550	860 x 530 x 550	1060 x 660 x 600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ncu@nt-rt.ru || сайт: <https://ntc.nt-rt.ru/>